

Klucze do łączników krańcowych PSFP, PSBM

| Nr katal. | Typ | Nr katal. | Typ | Nr katal. | Typ |
|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| B37-8535 | Klucz 35 | B37-8536 | Klucz 36 | B37-8539 | Klucz 39 |

